

Páramentes tükör mindenkor!

Sokak által ismert probléma, hogy a kisebb fürdőszobák tükre hamar bepárásodik, még ha jó a szoba szellőzése is. A nagy páratartalom és hő hatására a hideg felületen rögtön kicsapódik a nedvesség.

DEVI tükörfűtéssel könnyedén és elegánsan megszüntethető ez a jelenség: a tükör mögé, ragasztóba épített fűtőszőnyeg felmelegíti a tükröt, megszüntetve a páralecsapódást. A fürdőszobai világítással egy áramkörre kötve csak akkor fűt, amikor felkapcsolják a lámpát.

A szőnyeg energiafelvétele egy hagyományos 60W-os izzóéval egyezik.



A beszerelése egyszerű, akár házilag is kivitelezhető, csak a hálózatra kötést kell szakképzett villanyszerelőre bízni!

1. Mérje meg a tükör méretét, és jelölje be a helyét a falon.



2. Építsen be egy gégecsövet a legközelebbi kötődobozhoz.



5. Helyezze be a fűtőszőnyeg hidegvégeit a gégecsőbe, és tolja a kötődobozig.



3. Egy fogas simító segítségével hordja fel a csemperagasztót a megjelölt területre. Fontos, hogy olyan ragasztót válasszon, amely nem károsítja a tükröt - kérje a forgalmazó tanácsát.



6. Ezután helyére illeszthető a tükör: vagy közvetlenül a ragasztóba nyomható, vagy annak száradása után savmentes szilikonragasztóval felragasztható. Fontos, hogy megfelelő ragasztót használjon



4. Nyomja a fűtőszőnyeget a falra, ügyeljen arra, hogy megfelelően álljon és rögzítve legyen. Kenje le csemperagasztóval a szőnyeget, úgy, hogy sima, egyenletes felületet kapjon.



7. Ha elkészült, a tükör köré is felrakható a csempe



Műszaki adatok:

Típus: egyeres, árnyékolt fűtőszőnyeg (DSVF)

Feszültség: 230V
Teljesítmény: 140-150W/m²
Hidegvég: 2x2m, 1mm² + Cu
árnyékolás
Max. hőm.: 60°C